



CARDO
FREECOM 2x
POCKET GUIDE
EN/ES/JP/CN



MAN00595 - MANPOCKETGUIDE FOR FREECOM 2X EN/ES/JP/CN_A01

Cardosystems.com/support

Cardosystems.com/update



Cardosystems.com



1

Media | Medio | メディア | 媒

Mobile | Móvil | モバイル | 手机

Control Wheel | Rueda de control | コントロールホイール | 操控轮

Intercom | Interfono | インターコム | 对讲机

LED Indicator | Indicador LED | LEDインジケータ | LED指示灯

USB Charging | Carga USB | USB充電 | USB充电

Press & Hold | Mantener pulsado el botón | 長押し | 按住不放

Number of Taps | Número de pulsaciones | タップ回数 | 点击次数

2

Getting Started | Guía de inicio | 利用を開始する | 开始使用

On / Off | Encendido/Apagado | オン/オフ | 开/关

Phone Pairing | Vincular teléfono | スマホのペアリング | 电话配对

LED Red & Blue | Ledes en rojo y azul | LED 赤 & 青 | 红色和蓝色LED

3

Cardo Connect App

Download | Descargar | ダウンロード | 下载

Register | Registrar | 登録 | 注册

Choose Language | Seleccionar idioma | 言語の選択 | 选择语言

Software Update | Actualizar software | ソフトウェアの更新 | 软件更新

4

General | General | 基本操作 | 常规

Volume Up | Subir volumen | 音量を上げる | 音量增加

Volume Down | Bajar volumen | 音量を下げる | 音量减小

Voice Assistant | Asistente de voz | 音声アシスタント | 语音助手

5

Phone Call | Llamada telefónica | 電話 | 拨打电话

Answer | Contestar | 応答 | 应答

Ignore | Ignorar | 無視 | 忽略

End Call | Finalizar llamada | 通話終了 | 结束通话

Redial | Rellamada | リダイヤル | 重拨

Speed Dial | Marcación rápida | スピードダイヤル | 快速拨号

Call Speed Dial | Marcación rápida de llamada | スピードダイヤルで電話をかける | 调用快速拨号

▶ Play | Reproducir | 再生 | 播放

X1 Tap

⏸ Pause | Pausar | 一時停止 | 暫停

X1 Tap

▶ Next | Siguiente | 次へ | 下一曲

X1 Tap

◀ Previous | Anterior | 前へ | 上一曲

X2 Tap

6

⚙ Set Presets | Establecer preajustes | プリセットの設定 | 设定预设

1 2

▶▶ Start Scan | Iniciar exploración | スキャンの開始 | 开始扫描

X3 Tap

■ Stop Scan | Detener exploración | スキャンの中止 | 停止扫描

X1 Tap

7

⏻ Off | Apagar | オフ | 关

X2 Tap

▶ Next Preset | Siguiente preselección | 次のプリセットへ | 下个预设

X1 Tap

◀ Previous Preset | Anterior preselección | 前のプリセットへ | 上个预设

X2 Tap

8

🎵 Music to Radio | Música a radio | 音楽からラジオへ | 音乐到电台

2 Sec

🎵 Radio to Music | Radio a música | ラジオから音楽へ | 电台到音乐

2 Sec

8

🔗 Pairing | Emparejar | ペアリング | 配对

A Me / Me / 自分 / Me

Pair to Rider A | Emparejar con conductor A | ライダーAとペアリング | 与Rider A配对

5 Sec

LED Red | LED rojo | LED 赤 | 红色LED

📞 Call / End Intercom | Llamar/finalizar intercomunicación | インターコムの呼出し / 終了 | 呼叫 / 结束对讲

X1 Tap

Rider A | Conductor A | ライダーA | Rider A

9

🎵 Share Music | Compartir música | 音楽の共有 | 分享音乐

2 Sec

📞 Share Phone Call | Compartir llamada telefónica | 電話の共有 | 分享通话

2 Sec

10

1 Step 1 | Paso 1 | ステップ1 | 第1步

5 Sec

LED Red & Blue | Ledes en rojo y azul | LED 赤 & 青 | 红色和蓝色LED

2 Step 2 | Paso 2 | ステップ2 | 第2步

X1 Tap

LED Red & Green | LED rojo y verde | LED 赤 & 緑 | 红色和绿色LED

3 Step 3 | Paso 3 | ステップ3 | 第3步

FREECOM 2X

10

cardo CONNECT APP

Download on the App Store

GET IT ON Google Play

10